えかきうたボード/もちかたクレヨン　使用上の注意

対象年齢：3歳以上

⚠ 注意　おうちのかたへ　必ずお読みください。

口に入れない

●お子さんが遊ぶときはおうちのかたと一緒に、または目の届く範囲でお願いします。また、思わぬケガの危険がありますので、対象年齢未満のお子さんには絶対に渡さないでください。
●この使用上の注意をよく読んでから、ご使用ください。また、本来の目的以外の使い方をしないでください。
●破損・変形・故障したときは使用しないでください。ケガや誤飲の原因になります。
●クレヨンは非常に折れやすいため、取り扱いには十分ご注意ください。
・クレヨンの出し入れは必ずおうちのかたが行ってください。
・クレヨンを口や鼻、耳に入れないでください。誤飲や窒息、ケガの危険があります。
・小さくなったクレヨンはすぐに捨ててください。誤飲や窒息、ケガの原因になります。
●もちかたクレヨンを口にくわえたり振り回したりしないでください。ケガの恐れがあります。
●もちかたクレヨンのすき間に爪や指を入れないでください。ケガの危険があります。
●電池は、乳幼児の手の届かない所に置いてください。飲み込むと窒息や中毒の恐れがあります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の診察を受けてください。
●電池はお子さんが誤飲しやすい大きさです。電池の交換はおうちのかたが行ってください。電池交換のあとは、電池蓋をすぐに元に戻してください。誤って口にいれると、ケガのおそれがあります。
●電池の使用法を誤ると、液もれ、発熱、破裂などを引き起こして危険です。以下のことに注意してください。
・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
・充電式電池（ニカドなど）、ニッケル系乾電池（オキシライド乾電池など）は、使用しないでください。
・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
・＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
・使ったあとは必ずスイッチを切り、長時間使わないときは電池を外してください。また、使いきった電池はすぐに外してください。
・万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についた場合は、すぐに水で洗い流してください。
●エデュトイ・梱包材を床に放置せず、使い終えたらおかたづけぶくろにしまって片付けてください。転倒・ケガの危険があります。
●火気の近くや高温になる所に置かないでください。やけど・火災の危険があります。

●エデュトイをおかたづけぶくろに入れて振り回さないでください。失明・ケガの危険があります。
●おかたづけぶくろや梱包材をかぶったり顔を覆ったりしないでください。窒息などの危険があります。
●おえかきスペースの角で手を切らないよう、閉じ開きはゆっくり行ってください。
●スピーカーに耳を近づけすぎないでください。耳を悪くする恐れがあります。
●おえかきスペースに「もちかたクレヨン」または「あんしんクレヨン」（すっく）以外の筆記具でかかないでください。消えなくなる恐れがあります。
●万一クレヨンを使用中にアレルギー症状が出た場合は、水で洗い流し、医療機関で相談してください。
●クレヨンホルダーには、お届けしたクレヨンまたは「あんしんクレヨン」（すっく）以外を入れないでください。破損の原因になります。
●家具、家財への汚れの原因になりますので、えかきうたボード以外の場所にかかないでください。万一、クレヨンの汚れがついた場合は、かたく絞った布で拭いてください。ただし、木製品や繊維などの目に入ってしまうと落ちなくなる場合があります。

■ お届けしたもの（計4点）
えかきうたボード、おかたづけぶくろ、もちかたクレヨン、取り扱い上の注意（ビラ）

■ 使用材料（内部を除く）
えかきうたボード…紙・PP（おえかきスペース）、ABS・紙（うたモジュール）、おかたづけぶくろ…PE、もちかたクレヨン…ABS（グリップ部分）、PP（クレヨンおさえ）、パラフィン・顔料・炭酸カルシウム・活性剤・苦味剤（クレヨン）、PET（クレヨンフィルム）、紙（シール、取り扱い上の注意）

■ 手入れの方法
おえかきスペースにクレヨンでかいたあとは、かたく絞った布またはティッシュで拭いてください。

■ 保管方法
使用後は「おかたづけぶくろ」にしまって保管してください。

■ 廃棄の仕方
不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

■ アレルギーがあるかたへ
クレヨンは皮膚にふれることで、まれにかゆみなどのアレルギー症状が起こる場合があります。アレルギー症状が起きた場合は、ただちに使用をやめて医師にご相談ください。

■ 電子医療機器をお使いのかたへ
スピーカーには磁石を使用しています。電子医療機器に影響を及ぼす可能性がありますので、近づけないでください。

■ 電池のスペック
使用電池と電圧：単4形マンガン乾電池×2本（3.0V）
電池寿命：あらかじめセットしてある電池の寿命は、1日10分の使用で約1カ月です。
電池の交換方法
1.電源を切り、プラスドライバーで電池蓋のネジを緩め、蓋を外す。
2.新しい単4形乾電池2本を、プラス（＋）マイナス（－）に気をつけて正しくセットする。
3.蓋を閉じ、ネジをしっかり締める。

Q クレヨンを使い切ってしまったら……。　**A** 新しいクレヨンをご購入いただけます。

購入方法1　すっくで「あんしんクレヨン」を購入する。



※クレヨンは折れやすく、誤飲・誤食の恐れがあるため、本製品では安全性を高めるための配慮がなされた「あんしんクレヨン」（すっく）を使用しています。「あんしんクレヨン」（すっく）は、誤食防止のための苦味剤が添加されています。また、手の汚れ防止と、折れたときに小さな部品になることを防ぐため、紙ではなくPETのフィルムを採用しています。

購入方法2　<こどもちゃれんじ>で「クレヨン（白）」を購入する。
200円（税込・送料無料）でご用意しています。

絵本巻末のお問い合わせ電話番号までお電話いただき、<こどもちゃれんじほっぷ>「クレヨン（白）」の購入希望の旨、係の者にお伝えください。

※この使用上の注意は保存をお願いします。

10月号エデュトイ　取扱説明書

もちかたクレヨンのセット方法

もちかたクレヨンのセットは、必ずおうちのかたが行ってください。

1 箱から取り出す。

2 軽く振ってクレヨンを取り出す。

※とびださないように手をそえて振ってください。
※クレヨンおさえははずれません。クレヨンが出てこないときは後ろの穴から竹串で押してください。

3 クレヨンの先を少し出して「クレヨンおさえ」をしめる。

4 くぼみに、「まるシール」と「ほしシール」を貼る。シールはキッズワーク巻末にあります。

※もちかたクレヨンの顔に向かって右のくぼみにほしシール、左のくぼみにまるシールを貼ってください。

えかきうたボード各部名称

「きくモード」と「かくモード」、ふたつのモードがあります。

しかくいあな/まるいあな

お手本イラスト